

U3 USB 記錄儀使用說明書


操作指南：



一、APP 安裝說明

1. 將本產品插入車機的任意一個 USB 介面。
2. 在車機主介面找到 ES 檔流覽器。



3. 點開 ES 文件管理並找到新插入的 U 盤，點開此 usb, 在 U 盤中找到 fvDvr.apk, 按兩下此檔安裝, 安裝步驟如圖。










4. 最後點打開或者完成即可，在主介面也可以找到 APP 打開。

二、APP 使用說明


APP 主頁面：





1.狀態列圖示說明

1.  錄影圖示：此圖示閃爍時說明正在錄影。
2.  TF 卡圖示：分別表示 TF 卡已插入和未插入。
3.  麥克風圖示：分別表示錄音打開和關閉。
4.  加鎖圖示：此圖示出現時表示當前視頻已加鎖。
5.  等待圖示：此圖示出現時表示當前操作正在執行請等待。


2.功能欄按鈕說明




1.  錄影按鈕：點擊可開始/停止錄影。




拍照按鈕：點擊即可拍照。



錄音按鈕：點擊可開關錄音。




功能表按鈕：點擊可進入二級介面。




重播按鈕：點擊可進入重播介面。



加鎖按鈕：點擊即可加鎖當前視頻檔。



返回按鈕：點擊可退出 APP，記錄儀不會停止錄影。




切換按鈕：前後攝像頭畫面切換按鈕。

3. 功能表介面說明



1. ADAS 快捷開關：點擊可開關 ADAS（ADAS 功能需升級 APP，以及設置內打開 ADAS 開關）。
2. EDOG 快捷開關：點擊可開關電子狗（電子狗功能需升級 APP 以及設置內打開電子狗開關）。
3. 設置開關：點擊可進入設置介面。
4. 亮度開關：點擊可調節螢幕亮度。

4. 設置介面說明





1. 翻轉、鏡像：可調畫面正反以及左右。
2. 錄音、格式化：開關錄音，格式化 TF 卡。
3. 關於設備：可查看記錄儀固件版本。
4. 關於 APP：可查看 APP 版本以及升級 APP, 連接 WIFI 或手機熱點，點擊“檢測新版本”即可。（升級 APP 可增加 ADAS、電子狗功能）
6. ADAS、電子狗：ADAS、電子狗開關。（此開關打開功能表內才有 ADAS、電子狗圖示）

5. ADAS、電子狗使用說明

1. 需先設置內打開 ADAS、電子狗開關。
2. 功能表再次打開 ADAS、電子狗快捷開關即可。
3. 車機需接 GPS 才可使用此功能。
4. ADAS 校準請調整好攝像頭角度，在路況好的情況下，校準時間在 1~3 分鐘。

五、注意事項

1. 首次安裝後會有獲取 USB 許可權的彈框提示，注意勾上默認
2. 建議使用標準 C10 速度的正版 TF 卡
3. 更換或者使用新的 TF 時建議先進設置頁面對卡進行格式化操作
4. 使用一段時間後不能拍照、錄影

解決辦法：檢查 TF 卡是否有足夠的空間拍攝錄影, 如果空間不足會自動停止，建議進行格式化操作（格式化操作會將保護資料夾裡面的視頻刪除，如有重要視頻，注意先行保存），如果仍然不能錄影，建議更換 TF

5. 拍出的影像霧濛濛一片

解決辦法：是由於鏡頭不夠乾淨，請檢查鏡頭是否有贓物、手指印。進行拍攝前，使用鏡頭紙擦拭乾淨鏡頭。

6. 點擊 app 一直進入不了預覽畫面

解決辦法：有可能是 USB 介面鬆動，這時候可以嘗試重新插拔一下行車記錄儀

7. 不自動錄影或者點擊錄影按鈕之後馬上又自動停止錄影

解決辦法：很有可能是卡的格式不對，需要進入設置裡面進行格式化操作即可